

# Pflegehinweise / Gebrauchsanleitung

## WiFi Shirt / W-Lan SHirt

- Bitte schieben Sie 4 AAA Batterien in den Batteriepack
- Am Batteriepack ist ein Ein/Aus Schalter angebracht, stellen Sie den Schalter auf On, um das Shirt zu aktivieren
- Plasmadisplay/ EI Folie nicht Bügeln, knicken oder schneiden,
- Shirt und Batteriepack vor Nässe fernhalten
- Trägern von Herzschrittmachern raten wir vom Tragen dieses Shirts ab.
- **Achtung: Ist der Stecker falsch herum eingesteckt kommt es zu Funktionsstörungen** (Animation wird falsch oder gar nicht wiedergegeben). Das Shirt wird hierbei nicht beschädigt, einfach den Stecker anders herum einstecken und dann geht's.

### Pflegehinweise:

Das Shirt kann in der Waschmaschine bei 30 Grad gewaschen werden, schonend waschen, am besten jedoch per Handwäsche, zuvor muss der Batteriepack und das Equalizer Display abgenommen werden:

Dazu den Stecker, der an das Display führt lösen (am einfachsten von innen), Klettverschluss vorsichtig ablösen, Kabel und Batteriepack entfernen.

### Batterie Verordnung:

Bitte entsorgen Sie Altbatterien, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, die Entsorgung im Hausmüll ist laut Batterieverordnung ausdrücklich verboten. Bitte entsorgen sie die Batterien an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab. Von uns erhaltene Batterien können Sie nach Gebrauch bei uns unter der nachstehenden Adresse unentgeltlich zurückgeben oder ausreichend frankiert per Post an uns zurücksenden:

Insane Media Jens Beutel, Pestalozzistr. 3, 10625 Berlin