

EQUALIZER

EQUALIZER Watch

Hour / Month 時間/月



◀ A

◀ B

Minutes / Day-of-Month 分/日付


A Button Displays the time
B Button to set the time

Aボタン 時間表示
Bボタン 時間設定

Press A button to see the Equalizer Moving. After that, 2 dots remains to show the hour and minutes. Then, the 2 dots will drop and disappear.

Aボタンを押し時間を表示します。イコライザーアクションの後2個のドットが残ります。時間を表示します。


Example 1 : 4:31 pm (Time)



In Time Mode, press A button again to display the date. [in Date mode, no Equalizer effect showing.]


時間表示にもう一度Aボタンを押すと日付を表示します。

Example 2 : 12th September (Date) 9月12日



Remarks :

- To skip the flashing pattern and quickly display the time, press A button a second time.
Aボタンを押してスタートフラッシュをスキップできます。



◀ A

Double press the A button to show the time.
2回押しで時間をすぐに見れます。

How to set the time :

- Hold the B button for a few seconds, the Hour lights will blink (minute lights not blinking); press A button to increase the Hours
- Press B button to confirm and move to minute lights; press A button to increase the lights.
- Press B button to confirm

Bボタンを数秒間長押しすると時間が点滅します。

Aボタンを押し時間を合わせ。

Bボタンを押し決定すると分が点滅します。

Aボタンを押し、分を進めBボタンで決定します。

How to set the Date :

- When the time is still on, press A button to go into Date mode.
- In Date mode, hold B button for a few seconds, the Month lights will blink (Day-of-Month lights are not blinking); press A button to increase the Months
- Press B button to confirm and move to Day-of-Month lights; press A button to increase the lights.
- Press B button to confirm

日付の設定方法

時間表示中にAボタンを押し日付モードにします。日付モード中にBボタンを数秒間長押しすると月ライトが点滅を始めます。Aボタンを押し月を進め Bボタンを押し月を決定し、日付を点滅させます。Aボタンを押し、日付を進めます。Bボタンを押し日付を決定します。

Battery replacement

- One Lithium battery CR2032 provides the power to operate the lights
- If you notice your watch's light is getting dimmer, this is an indication that your battery needs to be replaced
- Do not wait until your watch stops functioning
- Weak or dead battery left in your product for an extended time may damage the movement
- To avoid the possibility of damaging your product, we recommend that you send it to watch specialist to have the battery replaced and the case back properly sealed

電池の交換

CR2032の電池を使用しています。電池の弱い状態で機能が停止するまで使用すると時計を損傷する場合がありますので少しでもライトが暗くなったら早めに電池を交換してください。電池の交換はお近くの時計店でされることをお勧めいたします。

Cautions

- Don't press buttons under water nor with excessive moisture on the product surface.
- Avoid long-term exposure to extreme temperature, direct sunlight. This can cause material coloring to fade or discoloration.
- Please avoid rough use or dropping this product. Do not use strong detergent, sprays or chemicals as this will dis-color the case or strap.
- To clean your watch use only soft cloth, moistened lightly.

注意

水中でボタンを押さないで下さい。また、直射日光高温多湿を避けてください。汚れた場合、薬品等は使用せず少し濡らせた柔らかい布でふき取ってください。

In association with Tokyoflash Corporation Japan.
www.tokyoflash.com
Made In Japan