

## Battery replacement

- One Lithium battery CR1620 provides the power to operate the lights
- If you notice your watch's light is getting dimmer, this is an indication that your battery needs to be replaced
- Do not wait until your watch stops functioning
- Weak or dead battery left in your product for an extended time may damage the movement
- To avoid the possibility of damaging your product, we recommend that you send it to watch specialist to have the battery replaced and the case back properly sealed

## Cautions

- Don't press buttons under water nor with excessive moisture on the product surface.
- Avoid long-term exposure to extreme temperature, direct sunlight. This can cause material coloring to fade or discoloration.
- Please avoid rough use or dropping this product. Do not use strong detergent, sprays or chemicals as this will dis-color the case or strap.
- To clean your watch use only soft cloth, moistened lightly.

## 電池の交換

CR1620を使用しています。  
もし少しでも時計の表示が暗くなった場合  
すぐに使用を中止し、電池の交換を行ってください。  
弱った電池を使い続けると、中の電子部分が  
損傷する可能性があります。  
電池の交換は専門の時計店等で行うことを  
お勧めいたします。


## 注意

水中や水滴が表面についた状態でボタンを押さないで  
ください。  
高温、直射日光を避けてください。材質が変化する可能性  
があります。  
商品を落下させたりしないでください。

with Tokyoflash Japan  
n.com

# Retsu


## Instruction Manual Retsu




Key A - Time Telling  
Key B - Set Function  
キーA 時間表示  
キーB 時間設定

キーAを押し時間を数秒間表示します。  
Press Key A will see the time for a few seconds.

Example 1 : 4:35




Example 2 : 10:30




How to set the time :



- Press Key B, the Hour blink first, press Key A to increase the Hours.



- Press Key B to confirm and move to 10X minute adjustment. Press Key A to increase the digit.



- Press Key B to confirm and move to 1X minute adjustment. Press Key A to increase the digit. Press Key B to confirm and exit setting.

## RETSU

Knopf B (oben): Set Funktion  
Knopf A (unten): Zeitanzeige

### Zeitanzeige:

Die Zeit wird durch nacheinander leuchtene LED Blöcke in nur einer Spalte angezeigt.

Knopf A drücken: Die LED's scrollen zunächst für die Stunden-Anzeige.

Zwischen 10:00 Uhr 19:59 Uhr leuchtet zuerst eine LED für die 10-er Stunde, zwischen 20:00 bis 23:59 Uhr bleibt zuerst die zweite LED beleuchtet. Danach folgen die 1-er Stunden.

Der folgende LED Block zeigt die 10-er Minuten an (LED-Wert x 10). Zum Schluß folgt der LED Block, der die

### Zeit einstellen:

Knopf B kurz drücken um in den Einstellmodus zu wechseln.

Dann blinkt die Stundenanzeige. Mit Knopf A dann die Stunden einstellen. Die Einstellung durch drücken von Knopf B speichern.

Danach blinkt die 10-er Minutenanzeige. Mit Knopf A dann die 10-er Minuten einstellen. Die Einstellung durch drücken von Knopf B speichern.

Danach blinkt die Minutenanzeige. Mit Knopf A dann die Minuten einstellen.

Am Ende durch drücken von Knopf B speichern und den Einstellmodus verlassen.