

HANKO



Button A
ボタンA


Button B
ボタンB

- Press the button A once to display the time.
- The animation will last for 1 second, then the time will be displayed for 7 seconds. Please note: the LEDs automatically shut down after 7 seconds of inactivity.

- Aボタンを1回押すと時刻を表示します。
- 1秒間のアニメーションの後、時刻が7秒間表示されます。
注) 7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。

1. Reading the hours / 「時」の見方

- The center circle contains the hours. The hours 1 to 6 are presented starting from the top right and finishing at the 12 o'clock position. The center LED represents 6 hours and is only lit from 7 to 12 o'clock. For example : if it's 7 o'clock the center LED plus (+) the 1 hour LED will be lit. (6+1=7)
中央の円が「時」を表します。1時から6時までではLEDが一つずつ点灯し、6時になると円の中心のLEDが点灯します。7時から12時は中心のLEDも同時に点灯します。
例: 7時は中心のLEDと1時のLEDが点灯します。
(6+1=7)




- The outer 5 minute indicators are located in the same location as a regular clock.

The four LED indicators located between the hours and the outer ring represent minutes 1 to 4.

- 5分単位LEDは通常の時計と同じ位置にあります。

1分単位LEDは4つあり、5分単位LEDと「時」LEDの間にあります。



2.How to set the time / 時刻の合わせ方

- First press button A to display the time, then press and hold button B for 4 seconds to enter setting mode.

Please note: setting mode will shut down after 7 seconds of inactivity.

- Aボタンを押し時刻を表示させ、Bボタンを4秒間長押しして設定モードに入ります。
注) 7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。

1. Setting the time (Hours) / 「時」の設定

- The hour LEDs will be flashing
 - Press button A to increase the LEDs and set the hours.
 - Press button B to confirm and move to the time (minutes) setting mode.
- Please note: setting mode will shut down after 7 seconds of inactivity.

「時」LEDが点滅します。


- Aボタンで「時」を合わせます。
- Bボタンで確定し「分」設定に移ります。
- 注) 7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。



2. Setting the time (minutes) / 「分」の設定

- The minute LEDs will be flashing.
- Press button A to increase the LEDs and set the minutes.
- Press button B to confirm and wait 7 seconds to end setting mode.

- 「分」LEDが点滅します。
- Aボタンで「分」を合わせます。
- Bボタンで確定し、7秒間待つと設定モードは終了します。



3.Battery Replacement / 電池交換

- This watch uses a CR2025 battery. We recommend that you take the watch to a specialist for the battery replacement.
- The battery in your watch is factory fitted and is used to check the functions and performance of the watch. It may need to be replaced within 1 year of purchase.
- 本品はCR2025を使用します。電池交換はお買い上げ店または、取扱店等にご依頼なさることをおすすめします。
- お買い上げ時に組み込まれている電池はモニター用で、1年に満たないうちに電池寿命が切れる場合があります。

4.Caution / 注意

- Your watch is water resistant to 3 ATM. Please do not use the watch in the shower, for swimming, sports or for other water related activities.
- 本品は3気圧(生活防水)です。シャワーやスイミング、または水を扱う際のご使用は避けてください。

5.Warranty / 保証

- This watch is covered by a one year manufacturers warranty.
- This warranty does not cover water damage, accidental damage, neglect or unauthorized repair.
- 生産時に生じた不良にのみ1年間の無償修理を保証します。不注意による故障、破損、水害、電池の交換等は保証期間内であっても有償修理となりますので、ご了承下さい。