


How to set the time

- When the time is displayed, press and HOLD button A for 3 seconds.
(the HOUR lights will begin flashing)
- Press button B to increase the HOURS.
- Press button A to confirm & move to the MINUTES.
(the MINUTE lights will begin flashing)
- Press button B to increase the MINUTES.
- The Green lights are single minutes & the Red lights are 5 minutes each.
- Press button A to confirm & finish.

時間の設定
A ボタンを押し、A ボタンを3秒間長押しします。
(ライト赤が点滅します。)
B ボタンを押して、時間を設定します。
(ライト赤と黄色とライト緑が点滅します。)
A ボタンで確定し、ライト赤は5分を示します。
B ボタンで、分を設定します。
(ライト緑は1分を示し、ライト赤は5分を示します。)
A ボタンで確定し、時間設定を完了します。

電池: CR2032
3気圧防水(生活防水)

取り扱いガイド
GALAXY



- Hours (1-12) 時間
- Minutes x 5 分 x 5
- Minutes x 1 分 x 1

A Press A to show the time with animation.
Aボタンで時間を表示します。(アニメーションあり)

B Press B to show the time without animation.
Bボタンで時間を表示します。(アニメーションなし)

Example
9:33

GALAXY

Gelbe LED's: Stundenanzeige

Rote LED's: Minuten x 5
Jede rote LED steht für 5 Minuten

Grüne LED's: Restminuten

Knopf A (oben): Zeitanzeige mit Animation vorweg

Knopf B (unten): Zeitanzeige sofort

Beispiel: Anzeige 9:33 Uhr

Zeit einstellen:

Während die Zeitanzeige leuchtet Knopf A für ca. 3 Sekunden drücken, dann blinken die gelben Stunden-LED's.

Mit Knopf B diese dann einstellen.

Dann Knopf A drücken, es blinken die roten und grünen Minuten-LED's.

Durch Drücken von Knopf B die Minuten einstellen.

Zum Schluß Knopf A drücken und damit den Einstellmodus verlassen.